


HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MÁY HỘI THẢO TS-902

www.amthanhtoa.vn



1 – Loa máy hội thảo (volume bên phải)

2 – Micro hội thảo(TS-903/TS-904)

3 – Đèn báo hiển thị chế độ hoạt động



4 – Mặt giao tiếp kết nối hồng ngoại


5 – Nút lựa chọn chế độ bỏ phiếu

6 – Đèn báo chế độ hoạt động

7 – Nút bấm nói

8 – Đèn báo nguồn





9 – Khe cắm pin(BP-900)

10 – Nút cài đặt địa chỉ máy hội thảo(tối đa 96 máy)

11 – Volume điều chỉnh âm lượng loa và tai nghe

12 – Nút lựa chọn chế độ loa/tai nghe

13 – Ngõ vào cho tai nghe

14 – Nút tắt/mở nguồn

15 – Ngõ vào sử dụng Adaptor DC

